

### NE16E/08E产品状态显示说明

当NE16E/08E有双主控板的时候，输入display system device state，会发现ConnectState栏显示 Disconnect，但RunState状态还是good，这属于正常现象。

因为ConnectState指使用状态，RunState指运行状态，备用主控板处于监控状态，不掌握总线控制权，显示为Disconnect，但是备板还是要向主控板发送心跳报文，告知主控板自己工作正常，所以运行状态是good。

<NE16E>dis system device state

DeviceName	Exist	PowerState	ConnectState	RunState
VIU00	Yes	On	Connect	Good
VIU01	Yes	On	Connect	Good
VIU02	Yes	On	Connect	Good
VIU03	Yes	On	Connect	Good
VIU04	Yes	On	Connect	Good
VIU05	Yes	On	Connect	Good
RSU06	No	On	Disconnect	Unknown
HAU07	Yes	On	Connect	Good
RSU08	Yes	On	Connect	Good
HAU09	Yes	On	Disconnect	Good
ALU10	Yes	On	Connect	Good