

WA1208E如何进行查看Debugging 信息

适用WA1208E版本: E1101版本

适用WA1208E型号: WA1208E-G / WA1208E-DG / WA1208E-AG / WA1208E-AGP

在命令终端打开Debugging开关, 可以看到相关项目的Debugging信息, 对于分行和定位问题有很大帮助作用。

1>在用户模式下进行配置, 选择需要Debugging的内容:

```
<H3C>debugging ?
all          All debugging functions
arp          ARP module
cluster      Cluster module
dhcpc        DHCP
dot1x        Specify 802.1x configuration information
ethernet     Input interface to debug
firewall     Firewall module
ftp-server   FTP server information
iapp         Debug IAPP module
ip           IP module
local-server Local authentication server information
mac-address  MAC address table information
ndp          NDP module
ntdp         NTDP module
ntp-service  NTP module
radius       Radius module
snmp-agent   SNMP module
stp          STP information
tcp          TCP module
telnet      TELNET module
udp         UDP module
vfs         Filesystem module
vty         VTY module
wpa         Debug WPA module
```

2> 选择一项然后确认:

```
<H3C>debugging radius pa
<H3C>debugging radius packet ?
<cr>
```

3>打开终端显示的开关, 有如下四种操作方式:

```
<H3C>terminal ?
debugging  Enable/disable debug information to terminal
logging    Enable/disable log information to terminal
monitor    Enable/disable information output to current terminal
trapping   Enable/disable trap information to terminal
```

由于Debugging显示需要进行下面两种步骤:

1. 使能debugging信息到终端的显示:

```
<H3C>terminal debugging
% Current terminal debugging is on
```

2. 使能信息输出到当前终端:

```
<H3C>terminal monitor
% Current terminal monitor is on
```

在进行完上述操作后, 在终端就可以看到相关Debugging信息了:

```
*0.23096550-RDS-8-S1-DEBUG:Send:IP=[192.168.0.10],UserIndex=[15],ID=[53],RetryTimes=[0],Code=[4],Length=[180]
*0.23096680-RDS-8-S1-DEBUG:Send attribute list :
*0.23096740-RDS-8-S1-DEBUG:
[1 User-name ] [38] [Ow4hYAQvcjAxTEciPB8IORCMryI= test]
[32 NAS-Identifiser ] [5 ] [H3C]
[5 NAS-Port ] [6 ] [90113]
[61 NAS-Port-Type ] [6 ] [19]
[31 Caller-ID ] [19] [30302D30392D35622D61322D37342D3238]
[40 Acct-Status-Type ] [6 ] [3]
[45 Acct-Authentic ] [6 ] [1]
[44 Acct-Session-Id ] [14] [10200011815d]
[4 NAS-IP-Address ] [6 ] [192.168.0.50]
[55 Event-Timestamp ] [6 ] [1009909496]
[46 Acct-Session-Time ] [6 ] [587]
[41 Acct-Delay-Time ] [6 ] [1]
[42 Acct-Input-Octets ] [6 ] [11903]
[47 Acct-Input-Packets ] [6 ] [179]
[43 Acct-Output-Oct
*0.23097710-RDS-8-S1-DEBUG:Send Raw Pakcet is:
*0.23097770-RDS-8-S1-DEBUG:
04 35 00 b4 7b 64 d8 40 b0 1d 26 55 ae 9f bf d2
92 04 16 1e 01 26 06 07 51 77 34 68 59 41 51 76
63 6a 41 78 54 45 63 69 50 45 38 49 4f 52 43 4d
52 79 49 3d 20 20 74 65 73 74 20 05 48 33 43 05
06 00 01 60 01 3d 06 00 00 00 13 1f 13 30 30 2d
30 39 2d 35 62 2d 61 32 2d 37 34 2d 32 38 28 06
00 00 00 03 2d 06 00 00 00 01 2c 0e 31 30 32 30
30 30 31 31 38 31 35 64 04 06 c0 a8 00 32 37 06
```