金成 2007-08-24 发表

## H3C语音终端接入视频会议系统的配置

一、 组网需求:

这是基于H323协议的语音、视讯的融合/互通,同时因为XE200/2000支持SIP/H323的互通,所以也可以让SIP终端加入到语音会议中来。

ME5000调度视频会议终端(MG6060)和语音会议终端(模拟话机、EP302以及手机)。语音终端同时可以通过二次拨号8888开头的电话号码入会。

二、 组网图:



process-server ps-config gkserver interface Ethernet0/0 heartbeat password xe200 Is-mode 0 local start # gatekeeper start # //由于有EP302,所以必须启用SIP协议栈 sip start # location-server policy anonymous-device-codec audio pcmu packet-length 3 //必配,允许来自匿名设备的呼叫,否者XE2000会认为从ME5000过来的呼叫为非法 # process-server gkserver heartbeat password xe200 # office-group me5000-gk //建立局向指向ME5000-GK # office me5000 ip-address 10.165.124.43 port 1719 //注意不能遗漏 codec audio pcmu packet-length 3 //必配,强制能力集,避免能力协商出现问题 device-type h323-gk device-status forever //必配, 否者局向建立不成功 # //将8888开头的号码指向ME5000-GK prefix 8888 # gateway DX-vg1041 dynamic-ip enable codec audio pcmu packet-length 3 device-type h323 # prefix 05714 //模拟电话号码前缀 # //手机号码前缀 prefix 13 # gateway EP302 //EP-302 dynamic-ip enable

# device-type sip

# 3. EP302配置

在EP302上首先配置好话机IP地址,设定NCP地址后,话机载入版本后启动,如下表图所示:

步骤	操作	界面显示
1	在用户界面的初始界面(如右 图),按 <menu>键,进入主 菜单。</menu>	06/08 THU 02:32 未登录 记录 回編詞
2	选择"5 高级设置",然后选择"1 网络设置",再选择"1 主PBX IP ",输入XE200语音服务器的IP 地址,然后按"确定"软键。	1.
3	按 <menu>键,选择"5 高级设置",然后选择"4 帐号信息", 设置用户(即Gateway帐号) 、话机号码(1002)和密码, 最后按"确定"软键。</menu>	用户: EP302 号码: 05713001 密码: ***** 确定 删除 返回
4	按 <menu>键,选择"5 高级设 置",然后选择"5 登录状态", 选择"在线",最后按"确定"软键 。</menu>	✔在线 离线 确定 取消



特别注意,此处用户名要和XE的location server下EP302话机gateway ID一致(注意大小写),用户 号码设为话机号码,例如05713001。

#### 4. ME5000的配置

4.1在GK上配置网守邻居,指向XE2000的地址,并设置区段号码为0571.

置管理>邻居网	守>修改令	移居网守	
修改邻居网守			
	名称:	xe2000	
	IP地址:	10.165.66.63	
	区段号码:	0571	*(必须为整数,1-60000)
			保存】取消

4.2在ME5000上添加音频终端,注意在终端类型上要选择音频终端,并设置号E.164别名号码。

修改终端			
名称:	EP302_1	*	
IP:			
E. 164别名:	05713001		
终端类型:	音频终端	~	
线路带宽:	无限制	1	

4.3 建立以8888号码开头的会议

基本信息				级联设置			
合议名称:	语音视讯融合会	合议		级联模式:	車級联	~	
164别名:	8888			004			
议控制者:	admin		× .				
开始时间:	2007-08-17	• 15:15	* ()9124 : 1111)		6		
会议时长:	60		*(分钟)	王 164 例名		声加	
描述:			~	被研究会议罗	康:		
			×				
<sup>存職</sup> 法指行編				已选择约			

#### 4.4 开始会议。

#### 会议管理 --> 会议控制 Stand Contraction Contractio 开始会议 建束会议 修改设置 群态上时 日志 **警语音视讯融合会议** [其它信息 终端 带宽 麦克风 扬声器 禁止轮逃 广播图像 主场现着 PECC控制者 PECC受控者 双流发送者 操作 杭州MG6060\_1 (05711001) 0Kbps 重 4 杭州MG6060\_2 (05711002) 0Kbps 重 4 50 50 50 50 机计HMG6060\_2 (05711002) 08bps 菱 机计HMG6060\_3 (05711003) 08bps 菱 Δ. 4: 0.0 VG1041TEL (05714001) 0000ps 8 di EF302\_1 (05713001) 🔟 012bps 单 手机(13372569152) 🛄 082bps 蔓 -0 -0 4 4

#### 此时所有终端都能够正常入会

### 5. 音频终端主动拨入ME5000会议

5.1当模拟电话和EP302掉线需要主动拨入ME5000会议时,可以通过直接拨打8888(具体号码根据定制会议E164别名而定)进入音视频终端融合会议。

5.2 当手机需要拨入会议时,首先拨打VG1041 FX0链接的电话号,然后通过二次拨号8888 (具体号码 根据定制会议E164别名而定)进入音视频终端融合会议。

#### 四、 配置关键点:

1. 会议调度的音频协议因该统一,一般采用g711a或g711u(此处我们使用的后者)。

2. 添加音频终端时,保证选择终端类型位"音频"终端。

```
3. XE2000的配置注意事项请参看"XE2000"配置部分。
```

4.当音频终端主动呼叫ME5000会议时,要求所有将要拨入ME5000会议的终端必须已经被加入到会议中;主动拨入ME5000的音频终端能够将主叫号码发送到ME5000并被识别,并且号码与终端E164别名保持一致。