MSR系列路由器PC通过Modem远程拨入到路由器AUX接口功能的配置

丘子隽 2007-08-24 发表



■ 断开 自动检测 自动检测 SCROLL CAPS NUM 捕 打印
2、选择呼叫的电话号码和所使用的Modem
注接到 ?× シシ msr 输入待拨电话的详细信息: 国家(地区)(C): 中华人民共和国(36) 区号(E): 0 电话号码(E): 1426 连接时使用(E): 1426 连接时使用(E): Conextant D110 MDC V. 92 Mode ▼ 「Conextant D110 MDC V. 92 Mode ▼
3、选择拨号开始连接
连接 ?×
● max 电话号码: 1426 例处位置(L): 我的位置 ▼ 拨号属性(D) 电话卡: 无(直接拨)
[
 ・ 並み正正式なら i 生接
5、拨入成功,要求输入用户名密码,输入aux,密码aux,可以通过命令显示登入 成功
 ◆ msr - 超级终端 文件(E) 編辑(E) 查看(Y) 呼叫(C) 传送(I) 帮助(H) D ご 回 ③ 回 四 回 Login authentication Username:aux Password: <(H3C>sy System View: return to User View with Ctrl+Z. [H3Cldis us IH3Cldis users [H3Cldis users IH3Cldis users IH3Cldis users IH3Cldis users The user application information of the user interface(s):



1) 在用户接口下使能Modem拨入或者both;

2) 修改configure-user count, 否则有可能无法进入系统视图。