

知 如何从交换机登陆SecBlade II单板

巫继雨 2008-10-20 发表

SecBlade II代板卡不同于I代板卡，可以无需设置防火墙单板而直接通过交换机的oap connect slot x命令来登陆。

I代板卡需要打开aux口的登陆权限，如下：

```
[SecBlade II]user-interface aux 0
[SecBlade II-ui-aux0]authen
[SecBlade II-ui-aux0]authentication-mode none
[SecBlade II-ui-aux0]user pr
[SecBlade II-ui-aux0]user privilege le
[SecBlade II-ui-aux0]user privilege level 3
```

在防火墙单板上输入上述命令后，即可在交换机上通过下列方式登陆到防火墙单板：

```
<S85_2>oap connect slot 4
Connected to OAP! (此处需回车)
[SecBlade II]
[SecBlade II]dis ver
H3C Comware Platform Software
Comware Software, Version 5.20, Release 3102
Copyright (c) 2004-2008 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.
H3C SecBlade FW uptime is 0 week, 0 day, 0 hour, 5 minutes
```