其它功能 **李舒丹** 2008-11-26 发表

IX3000产品如何升级DEU Expander软件
— 细网 ^重 文·
二、 组网图:
无
三、配置步骤:
此案例适用于IX3000-V6.00 Build6083E01版本及以前版本。
1、硬件连接
个人PC机串口与DEU串口连接。
2、升级过程
(1)在串口下使用restart命令重启DEU,当串口输出如下信息时,按下:ctrl+b
<ix3000_deu>restart</ix3000_deu>
unknown_cmd
<ix3000_deu></ix3000_deu>
uart init success in bootmips
init flash success
(2)进入升级菜单,输入1后,系统进入xModem的等待界面,即超级终端屏幕上打
印一连串的c,如下:
<1> Update image With XModem
<u> Reboot</u>
Enter your choice(0-1):1
Now please start transfer file with XMODEM protocol
If you want to exit, Press <ctri+x> twice rapidly</ctri+x>
(2) 招级按踪屏幕上打印
図日。ANSI , MEL MUS AND



图一 升级DEU Expander

(4) 选择完成后,点击"发送",开始升级过程,如图二。

正在发送:	: C:\Documents and Settings\j02613\桌面\01-驱动\IX3000-EXF				
数据包:	2873	错误检查:	CRC		
重试次数:	0	重试总次数:	0]	
上一错误:]	
文件:	5件: ************************			357K / 428K	
己用。	00:01:31	剩余:	00:00:18	吞吐量: 4007 cps	

图二 升级DEU Expander

(5)当超级终端屏幕上出现"Update ok!"字样时才说明升级结束,当升级结束后,回 到升级菜单。

(6)选择0并回车,重新启动系统后,升级过程完成。

四、 配置关键点:

DEU Expander 与IOP Expander使用相同的升级文件,在升级前,DEU Expander目标程序需要存放在PC中。每个DEU框都有两个DEU单板,升级时必须对每个单板升级。升级时需要关闭SCU控制器。升级完成后,需要掉电重启一次DEU。