#### SecPath UTM DHCP中继的典型配置

#### 一. 用户需求

用户网络中UTM2通过GE0/1接口连接到DHCP客户端所在的网络,通过GE0/2口连接到DHCP服务器U TM1。需要通过具有DHCP中继功能的UTM2转发DHCP报文,使DHCP客户端PC可以从DHCP服务器 上申请到IP地址等相关配置信息。

## 二. 组网图



## 三. 配置步骤

## 1.配置UTM1的接口GE0/1的地址

在左侧导航栏中点击"设备管理 > 接口管理"。

名称	IP地址	网络掩码	安全城	状态	操作
GigabitEthernet0/0	192.168.100.1	255.255.255.0	Untrust	0	😰 🚺
GigabitEthernet0/1			-	0	😰 🚺
GigabitEthernet0/2			-	0	<b>1</b>
GigabitEthernet0/3			-	0	😰 🚺
GigabitEthernet0/4			-	0	😰 🚺
GigabitEthernet0/5			-	0	d 1
NULLO				0	r 1

☆ 点击GE0/1栏中的 按钮,进入"接口编辑"界面。按照下图设置接口GE0/1,点击<确定 >,返回"接口管理"界面。

接口编辑		
接口名称:	GigabitEthemet0/1	
接口类型:	不设置 👻	
VID:		
MTU :	1500 (46-1500, 缺省值=1500)	
TCP MSS :	1460 (128-2048, 缺省值=1460)	
工作模式:	○ 二层模式 ④ 三层模式	
IP配置:	○无IP配置 ⑧静态地址 ○DHCP ○BOOTP ○PPP协商	借用地址
IP地址:	10.1.1.1	
网络掩码:	24 (255.255.255.0)	
其他接口:	GigabitEthemet0/0 💌	
	确定 返回	

## 2.将UTM1的接口GE0/1加入trust域

点击左侧导航栏"设备管理 > 安全域"。

安全域ID	安全域名	忧先级	共享	虚拟设备	操作
0	Management	100	no		😰 🚺
1	Local	100	no	Root	😰 🗓
2	Trust	85	no	Root	r 1
3	DMZ	50	no	Root	😰 🗊
4	Untrust	5	no	Root	r 1

☆ 点击Trust栏中的 按钮,进入"修改安全域"界面。按照下图将接口GE0/1加入Trust域,点击<确定 > 按钮,返回"安全域"界面。

ID:	2	
机名:	Trust	
优先级:	85 (1-100)	
共享:	No 🛩	
虚拟设备:	Root	
子网地址:	Site	
接口:	▶查询项: 拱口 ♥ 关键字:	查询
	日接口	所嚴VLAN
	Diater1	
	GigabitEthernet0/1	
	GigabitEthernet0/2	
	GigabitEthernet0/3	
	GigabitEthernet0/4	
	NULL0	
	GigabitEthernet0/5	1-4094
	共7条,每页 15 所编》	· ▼ 条   当前:1/1页,1~7条   <sup>直页</sup> 上一页 下一页 尾页 1 、約/LAN応風应以"、及~连接,例如:3,5-10

#### 職定 取消

# 3.配置DHCP Server

点击左侧导航栏"网络管理 > DHCP > DHCP服务器",点击"启动"DHCP服务,并配置动态地址池。如下图:

DHCP服务		③启动		○关闭				
地址油	1							
○ 静态 ⊙	动态							
地址池名 称	IP地址	掩码	IP地址租用期 限	客户端 城名	网关地址	DNS服务器地 址	WINS服务器 地址	NetBIOS 节点类 型
	-				10201010	Personalization		

添加能够到达10.1.1.0网段的静态路由。点击左侧导航栏"网络管理 > 路由管理 > 静态路由",点击"新 建",进行如下配置:

目的IP地址:	10.1.1.0 *
掩码:	255.255.255.0
下一跳:	2.1.1.2
出接口:	<b>~</b>
优先级:	(1-255)

# 4.配置DHCP Relay

-

配置UTM2连接Server的接口GE0/2的地址为2.1.1.2/24,连接Client的接口GE0/1的地址为10.1.1.1/24

根据实际情况将GE0/1和GE0/2加入安全域(具体配置见上述1,2)。 点击左侧导航栏"网络管理 > DHCP > DHCP中继",选择"启动"DHCP服务,点击"确定"。并新建服务 器组,IP地址为DHCP Server的接口地址2.1.1.1。如下图:

DHCP服务 ③ 启动 显示為印記型	○ 矢田 確定 取消	
服务器组		
▶查询项: 服务器组ID ¥ 关键字:	查询	
服务器组合		伊维处
		3
0	2.1.1.1	
0 接口设置 ▶考:2017: 接口名称	2.1.1.1 1632	9
0 展口必要 ) 麦油坊: 接口名称 × 关後手: 用口公路	2.1.1.1 1638	0 nic2eatt#
0	2.1.1.1 账证 	онсредска
0 用口は言 ) 東は現: 第日名称 マズ様子: (igablEferentit)の (igablEferentit)の	2.1.1.1 NGB Big Disabled Disabled Disabled	DHCPP@RKS DHCPP@RKS DD
0	2.1.1.1 Bit Disabled Disabled Disabled	CHCP中國政策 CHCP中國政策 分 の の
0 建築の第: 建築の第: 建築の第: 建築の第:	2.1.1.1 原設 Disabled Disabled Disabled Disabled	онсреджа онсреджа ф ф ф
0 用口は言 ・意味頃: 第日名称 学夫妻子: 「gabtEPermet00 GgabtEPermet00 GgabtEPermet00 GgabtEPermet00 GgabtEPermet00	2.1.1 BOB Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled	онсрещиха онсрещиха об об об об об об об об об об об об об

接口名称	GigabitEthernet0/1	
DHCP中继	⑧ 启动	○关闭
地址匹配检查	○启动	④ 关闭
服务器组ID	0 👻 *	

## 5.配置DHCP Client

PC主机(以WIN XP为例)作为客户端

右击桌面"网上邻居"->单击"属性"—>进入"网络连接"窗口,右击"本地连接"->进入"本地连接属性" 窗口,选择"此连接使用下列项目"中的"Internet协议(TCP/IP)",点击"属性"->进入"Internet协议(T CP/IP)属性"窗口,选择"自动获得IP地址"和"自动获得DNS服务器地址",即可。

## 四. 验证结果

在网络可通的情况下,按照如上配置,可以查看到PC获得作为DHCP服务器的UTM1的地址池网段的地址。在DOS模式下通过ipconfig /all命令可以看到详细信息。

# 五. 注意事项

在不同网段时,DHCP服务器与中继相连接口的地址可为与地址池不同网段的任意地址;但中继与客 户端相连接口的地址应为地址池同网段地址,并且为保证客户端获取地址后能够与服务器和中继正常 通信,最好掩码相同。

静态绑定方法与在同一网段时相同。因为DHCP服务器在分配静态绑定地址时不会对该绑定地址进行 冲突检测,因此,为保证客户端获取到绑定地址后能与网络互通,建议配置的绑定地址与中继接口的 地址在同一网段。