郑雅敏 2009-06-23 发表

商务领航2-2 NAT典型配置

```
一、 组网需求:
```

某公司内网用户需要通过不同的NAT方式(如: easy-ip、PAT、no-PAT、static等)去访问互联网,同时公司内部的服务器也要让外网用户通过公网地址来访问。商务领航2-2设备一台。 二、 组网图:



三、 配置步骤:

在该组网环境中,配置GE0/2所在的vlan interface 2接口地址设置为2.1.1.1/24,在Trust域。默认配置中,LAN接口均属于vlan 2,GE0/1和GE0/0接口均作了NAT出接口转换,GE0/1和GE0/0接口均在域Untrust,其他接口在Trust域。如下图所示。

动态地址转换	静态地址转换	内部服务器	应用层协议	检测
	Đ)	建地址转换		
接口	GigabitEthe	ernetO/1 🛛 🔽		
转换方式	Easy IP	~)	
开始IP地址			0	
结束IP地址				
ACL			(2000-3999)	
				应用

选择要删除的地址转换

接口	ACL	转换方式	开始IP地址	结束IP地址
GigabitEthernet0/0	3901	Easy IP		b.
GigabitEthernet0/1		Easy IP		
GigabitEthernet0/1	3901	Easy IP		

1. 配置GE0/1接口IP地址

在左侧导航栏中点击"接口配置 > WAN接口设置",在"WAN接口设置"页面设置GE0/1接口的地址为1.0. 0.1,点击< 应用 >按钮。

WAN接口设置	双WAN设置		
星 WAN口参数 以	连接到 Internet		
WAN 🗆	GigabitEthernet0/1	~	
连接模式	手动指定IP地址	*	
TCP-MSS	1460		(128-2048,缺省=1460)
MTU	1500		(46-1500,缺省=1500)
IP 地址	(1.1.1.1		
子网掩码	24 (255.255.255.0)	*	
网关地址	1.1.1.2		
DNS1			
DNS2			
DNOZ			应用

2. 配置vlan interface 2地址

在左侧导航栏中点击"接口配置 > LAN设置",接口选择2,设置其地址为2.1.1.1,点击<应用 >按钮。

VLAN设置	VLAN接口设	音 接口DHCP设置	2			
書选择一个VL/	N接口 2	~				
ODHCP		0	OBOOTP		💿 Manual	
IP地址 2.1	.1.1			掩码长度	24 (255.255.255.0)	*
/LAN接口信息					应用	
	VLAN接口	IP地址		管理状态	方法	
1		192.168.2.1/24	Up		Manual	
2		2111/24	Lin		Manual	

3. 配置动态地址转换

在"NAT配置 > NAT配置"页面,在"动态地址转换"页面,选择GE0/1,按照下面截图信息配置,点击<应用 >按钮。商务领航2-2设备有三种地址转换方式,第一种是最常用发用的Easy IP方式。

动态地址转换	静态地址转换	内部服务器	应用层协议相	金 钢
	创建	地址转换		
接口	GigabitEthe	rnet0/1 🛛 💌		
转换方式	Easy IP	×		
开始IP地址].	
结束IP地址				
ACL			(2000-3999)	
				应用

第二种是是PAT转换方式。

动态地址转换	静态地址转换	内部服务	쁆	应用层协议检测
	创建地	也址转换		
接口	GigabitEthern	et0/1	~	
转换方式	PAT	•	~	
开始IP地址	1.1.1.100			
结束IP地址	1.1.1.200	1.1.1.200		
ACL	2000	2000		(2000-3999)

第三种是是No-PAT转换方式。

动态地址转换	静态地址转换内部)	服务器	应用层协议检测
	创建地址转	與	
接口	GigabitEthernet0/1	~	
转换方式	No-PAT	~	
开始IP地址	1.1.1.100]
结束IP地址	1.1.1.200		
ACL	2000		(2000-3999)

4. 配置静态地址转换

在"NAT配置 > NAT配置"页面,选择"静态地址转换",设置2.1.1.20到1.1.1.120地址的静态映射,点击<应用 >按钮。

动态地址转换	静态地址转换	内部服务器	应用层协议检测	
		创建全局静态转进	负规则	
VPN实例		~		
内网IP地址	2.1.1.20			
外网IP地址	1.1.1.120			

选择GE0/1接口,点击<使能>按钮。

接口使能静态转换规则				
接口名称	状态管理			
Dialer11	○使 能			
GigabitEthernet0/0	O <u>使 能</u>			
GigabitEthernet0/1	(O <u>去使能</u>)			
Vlan-interface1	の使能			
Vlan-interface2	●使 能			

5. 配置内部服务器

在"NAT配置 > NAT配置"页面,选择"内部服务器",按照下面截图进行配置,点击<应用 >按钮。

动态地址转换	静态地址转换	内部服务器	应用层协议检测	
		创建虚拟服务	뫪	
接口	GigabitEthernet0/1	*		
协议类型	⊙TCP O	JDP		
外部IP地址	○当前接口IP地址			
	⊙ 1.1.1.1			
外部端口	ftp 👻	21 (0- 655	35)	
内部IP地址	2.1.1.10			
内部端口	(ftp 💙	21 (0- 655	35)	
				应用

注意: 配完内部服务器之后,还需通过配置域间策略,使得在外网 (untrust)的用户可以访问内网 (trust)的服务器。

四、配置关键点及注意事项:

(1) 设备上的地址池空间不能和以下地址重叠:其它已存在的NAT地址池、启动Easy IP 性的接口IP地址、内部服务器的公网地址。

(2) 低优先级地址池空间不能和以下地址重叠:非低优先级地址池、一对一地址转换的外部IP地址、 内部服务器的公网地址。

(3) 配置了DHCP Client的接口上不能配置Easy IP。

(4) 一个地址池只能配置在一个VLAN接口下。

(5) 配置内部服务器时,当协议类型选择的不是"6(TCP)"或"17(UDP)"时,只能设置"内部IP地址"与"外部IP地址"的——对应的关系,"外部端口"和"内部端口"配置项不可用。

(6) 在Web界面上可对地址池、动态地址转换、静态地址转换和内部服务器配置进行修改,但要注意设备在实际下发数据时是先删除原来的配置内容,再按照用户做的修改新建一条信息。

(7) 配完内部服务器之后,还需通过配置域间策略,使得在外网(untrust)的用户可以访问内网(trust)的服务器。