wlan接入 PPPoE 张利兵 2012-07-09 发表



bind WLAN-ESS 1 authentication-method open-system service-template enable # wlan service-template 2 clear ssid fl2 bind WLAN-ESS 2 authentication-method open-system service-template enable # interface Virtual-Template1 ppp authentication-mode chap ppp chap user user1 remote address pool 1 ip address 1.1.1.1 255.0.0.0 # interface NULL0 # interface Vlan-interface1 pppoe-server bind Virtual-Template 1 ip address 151.0.0.1 255.255.255.0 # interface Ten-GigabitEthernet1/0/1 # interface WLAN-ESS1 # interface WLAN-ESS2 # wlan ap ap4_008 model WA2210-AG serial-id 210235A29D0081000085 radio 1 service-template 1 service-template 2 radio enable # dhcp enable # user-interface con 0 user-interface aux 0 user-interface vty 0 4 # return 设备主要配置步骤 五、 (1)增加一个PPPoE用户。 system-view # 添加名称为user1的本地用户。 [AC] local-user user1 # 设置名称为user1的密码为明文显示,密码为pass1。 [AC-luser-user1] password simple pass1 # 指定用户可以使用PPP服务。 [AC-luser-user1] service-type ppp [AC-luser-user1] quit 在设备AC上配置虚拟模板参数。 (2) # 创建虚拟接口模板1。 [AC] interface virtual-template 1 # 采用CHAP方法验证对端设备,使用指定的域system进行验证。 [AC-Virtual-Template1] ppp authentication-mode chap domain system # 配置采用CHAP认证时的用户名为user1。 [AC-Virtual-Template1] ppp chap user user1 # 为对端分配IP地址使用地址池1。 [AC-Virtual-Template1] remote address pool 1 # 配置虚拟接口模板的IP地址为1.1.1.1/8。 [AC-Virtual-Template1] ip address 1.1.1.1 255.0.0.0 [AC-Virtual-Template1] quit

(3) 在设备AC上配置PPPoE参数。

[AC] interface Vlan-interface1

在接口Vlan-interface1上使能PPPoE,将接口Vlan-interface1与虚拟模板接口Virt ual-Template1绑定。

[AC-Vlan-interface1] pppoe-server bind virtual-template 1

[AC-Vlan-interface1] quit

(4) 配置域用户使用本地认证方案。

[AC] domain system

[AC-isp-system] authentication ppp local

(5) 增加一个本地IP地址池1(9个IP地址)。

[AC-isp-system] ip pool 1 1.1.1.2 1.1.1.10

这样,Client安装PPPoE客户端软件后,配置好用户名和密码(此处为user1和pass1)就能使用PPPoE协议,通过设备AC接入到Internet。

六、 配置client

如何配置Client,下面以windows为例进行配置。 (1)首先在"网上邻居"上,点击鼠标石键,显示"属性"菜单。



(2) 打开"属性"菜单

🛸 网络连接		
文件(亚) 编辑(亚) 查看(⊻) 收藏	【(A) 工具(I) 高级(M) 帮助(A	D
G fil - 🕥 - 🏂 🔎	搜索 🕞 文件夹 🛄 -	
地址 @) 💊 网络连接		
-	名称	类型
网络任务 (念)	LAN 或高速 Internet	
🔄 创建一个新的连接	(印)无线网卡	LAN 或高速 Internet
2 设置家庭或小生启动新建连接的	句导,它将帮助您创建到 Internet、	另一台计算机、或您的办公
Pisa ● 更改 Windows 防火	基本地连接3(大网)	LAN 或高速 Internet
墙设置	🕹 本地连接2	LAN 或高速 Internet
	→本地连接1(控制网)	LAN 或高速 Internet

(3) 打开"网络任务"中的"创建一个新的连接"

新建连接向导	
×3	欢迎使用新建连接向导
S ()	此向导将帮助您:
	• 连接到 Internet.
W P. A.	• 连接到专用网络,例如您的办公网络。
	• 设置一个家庭或小型办公网络。
	要连接到无线网络,请查看 <u>这颗内的无线网络</u> 。
	要继续,请单击"下一步"。

(4)继续点击"下一步"



(5)选择"连接到Internet,继续点击"下一步"。

新建连接向导
准备好 此向导准备设置您的 Internet 连接。
您想怎样连接到 Internet?
● 手动设置和的连接() 您将需要一个 <u>帐户名</u> ,恋码和 ISP 的电话号码来使用拨号连接。对于 宽带帐号,您不需要电话号码。
○使用我从 ISP 得到的 CD (C)
(上一步 @) 下一步 @) > 取消

(6) 选择"手动设置我的连接",继续点击"下一步"。

新建连接向	류
Internet 您想怎	: 注接 5样连接到 Internet?
	法号调制解调器连接(D) 种类型的连接使用调制解调器和普通电话线或 ISDN 电话线。 要专用户名和索列的需要在基本在 K OD)
。 这 连	是一个使用 DSL 或电缆调制解调器的高速连接。您的 ISP 可能将这种 接称为 PPPoE。
○用- 这: 的	→ 直在线的宽带连接来连接(丛) 是一个使用 DSL,电缆调制解调器或 LAN 连接的高速连接。它总是活动 ,并且不需要您登录。
	(上一步 (2)) (下一步 (2) > (取消

(7)选择"用要求用户名和密码的宽带来连接",继续点击"下一步"。



(8)在对话框"ISP 名称"中填入ISP名称,比如:test,然后继续点击"下一步"。

	中空间朱豆来到这时,Internet 柳方。
的帐户名或密码,	请和II公书】ISP 联系 J
用户名(U):	userl
密码(P):	****
确认密码(C):	*****
☑ 任何用户从这	台计算机连接到 Internet 时使用此帐户名和密码 [2]
🗹 把它作为默认	的 Internet 连接 (M)

(9) 在对话框"用户名、密码与确认密码"中分别填入相应的PPPoE server定义的用户名 与密码,本例中用户名为user1,密码为PPP1。然后继续点击"下一步"。



(10) 点击"完成",显示下面的对话框。



(11) 点击"连接"按钮,即可完成PPPoE client对PPPoE sever的登录。

七、 验证结果

可通过以下方式验证上述配置: # 在AC上查看PPPoE Sever的相关信息。 [AC]display pppoe-server session all Total PPPoE Session(s): 1

 SID
 Intf
 State OIntf
 RemMAC
 LocMAC

 8
 Virtual-Template1:0
 UP
 VLAN1
 001b111db46f 000fe2555555

 [AC]display pppoe-server session packet

 Total PPPoE Session(s): 1

 SID
 RemMAC
 LocMAC
 InP
 InO
 InD
 OutP
 OutO
 OutD

 8
 001b111db46f 000fe2555555 150
 1941
 0
 150
 1771
 0