

EX1540如何更改主机名称				
一、组网需	求:			
た 二、组网图: 无				
三、配置步骤:				
1、 登入NeoStor控制器界面后,可在Neostor控制器目录树下看到当前存储设备(默 认设备名为h3c-1),点击右键选择系统维护 - >服务器名称设置,如下图:				
	🛸 H3C NeoStor控制台)		
	文件 工具 帮助			
· 设备 客户端 监控信息				
	h3c-EX1540 [断开服务器	1	
	田 M 地址负限	管理员设置		
	田 🔵 逻辑资源 田 🌚 Target管理	系统维护 ▶	网络配置	
		Email服务 ▶ 蜂鸣告骛 ▶	服务器名称设置	
	-	系统日志	SSH服务 ▶	
		诊断 注险控制公告数	重启网络	
		修改密码	关闭服务器	
		属性		
2、填写需要修改的服务器名称如EX1540,单击<确认>。				
服务器名称设置				
服务器名称仪支持学符a=z A=Z 0=9 . = :,最大的学符数为31, 并且只能以学母开头				
服务器名称: 2341540				
确 定 取消				
3、完成后系统提示重启服务,单击<确认>重启服务				
提示				
设置服务器名称会中断当前所有的操作并重启服务器,确定要设置吗?				
			正	

四、 配置关键点:

更改NeoStor服务器主机名可能会导致不良后果,如iscsi连接失败等,建议初始配置时 设置主机名后,尽量不要再次改动,如果必须要修改则停止业务后再操作。