SSH **孙轲** 2019-12-17 发表

组网及说明

1. 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于如: HP 5406 zl Switch、HP 5412 zl Switch、 Aruba 5406R zl2 Switch、Aruba 5412R zl2 Switch等系列的交换机。

1.2 组网图



1.3 说明

网络可达,终端电脑可以ping通设备管理IP地址,提前配置好管理IP,如果有安全设备,则需要放通SSH服务端口22。

配置步骤

1. 配置步骤

#进入全局模式

ProCurve#config

#开启SSH服务

ProCurve(config)#ip ssh

#生成SSH的key

ProCurve(config)#crypto key generate ssh

#创建本地用户admin,设置登录密码admin,用户级别为manager管理员级别

ProCurve(config)#password manager user-name admin plaintext admin

2. 保存配置

ProCurve#write memory

3. 登录设备步骤

打开SecureCRT软件,找到【文件】菜单下【快速连接】选项,"协议"选择"SSH2","主机名"输入设备 管理IP,点击"连接",输入创建的账号+密码即可进入设备系统命令行。

(#(F)编辑(E) 查看(V) 选项(O) 传输(T) 脚本(S) 工具(L) 帮助(H) 1 🖻 🔍 🛛 🔂 🥵 🞒 🔐 🕉 📍 💡 🕼
快速连接	
协议 (P): 主机名 00: 端口 (0): 用户名 (0): 身份验证 ♥口令 ♥口令 ♥公钥 ♥☆母☆55	SSH2 192.168.1.1 22 防火墙(F): 无 ● 属性(E)
	(快速连接 07) 保存会话 (7) 在一个标签中打开 (7) 连接 取消

配置关键点