修改登录iMC默认端口的方法

页面访问 PLAT 欧阳露 2012-10-31 发表

修改登录iMC默认端口的方法

打开iMC安装目录/iMC/client/conf，右键编辑http.properties文件，可修改默认登录iMC对应的http端口和https端口（如下图），修改后重启jserver进程。

注意：

1）确保修改后的端口号没有被iMC服务器上其他进程占用，否则启动jserver进程将会有端口绑定的错误提示。

2）第一次以https://x.x.x.x:port/imc登录iMC时同样将https://x.x.x.x添加到可信站点后才能正常打开登录界面（如下图）。