# 通过snmp读取交换机温度显示65535

SNMP 李鹏飞 2021-12-14 发表

## 问题描述

通过snmp读取交换机温度显示65535

## 解决方法

65535转换为16进制就是FFFF，代表设备上没有这个节点，不同型号的交换机温度传感器的数量和位置均不同，可以参考MIB节点实体描述信息entPhysicalDescr