S8500交换机各类板卡对热插拔支持情况及插拔注意事项的说明

馬光恩 2006-08-15 发表

S8500交换机各类板卡对热插拔支持情况及插拔注意事项的说明

Q：S8500交换机各类板卡是否都支持热插拔，有什么注意事项?

A：S8500交换机各类板卡均支持热插拔功能，但部分组件进行热插拔操作时有一些注意事项，具体热插拔支持情况及操作注意事项如下：

主控板：支持直接热插拔；
接口板：支持直接热插拔；
业务板：支持直接热插拔；
电源模块：支持直接热插拔，拔之前请先置电源模块开关于"OFF"，且务必保证一个电源模块能正常供电；
风扇模块：支持直接热插拔，但注意风扇不在位的时间不要太长，否则机框内温度过高容易损坏板卡；
CF卡：CF卡支持直接热插，但不支持直接热拔，拔CF卡之前必须执行umount命令，CF卡指示灯灭，才可拔出CF
卡。<&#0;&#0;&#0;