串口登录IX1000的配置

其它功能 刘鹏 2007-02-12 发表

串口登录IX1000的配置

一　组网需求：

一台PC或者便携机，一根DB9-RJ45配置线，一台IX1000。

二　组网图：



三　配置步骤：

该配置案例适用于IX1000 V5.0 Build977版本开始到IX1000 V5.0 Build990系列版本。

1　用配置线连接PC和IX1000

DB9一端连接PC的com口，RJ45一端连接IX1000的串口，即上图5口。

2　启动超级终端

在PC上依次点击开始——程序——附件——通讯——超级终端，输入创建的超级终端名字，选择合适的com口。

3　超级终端属性设置

在弹出的超级终端属性设置窗口中按如下设置：

每秒位数：115200

数据位：8

奇偶校验：无

停止位：1

数据流控制：无

4　登录IX1000

按如上配置后，输入IX1000的用户名和密码，即可登录IX1000。

四　配置关键点：

略