

一 实验需求

本案例适用小贝优选所有系列防火墙

根据现场实际需求，需要将防火墙恢复出厂设置。

二 组网图

无

三 命令行恢复出厂

<H3C> **reset saved-configuration**

The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:**Y** //确定删除保存的配置文件

<H3C> **reboot**

Start to check configuration with next startup configuration file, please wait.....DONE!

This command will reboot the device. Current configuration will be lost, save current configuration?

[Y/N]:**N** //不保存配置

This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:**Y** //继续重启

确认后，设备将恢复到出厂设置并重新启动。

四 WEB 方式恢复出厂

#点击“系统”>“系统与amp;维护”>“配置文件”>“恢复出厂配置”，点击确定后，设备重启后即可恢复出厂

