

知 F1060防火墙定时重启的方法

其他 韦家宁 2020-04-04 发表

组网及说明

本案例使用F1060防火墙每天0:00定时重启。

F1060版本信息如下：

```
<H3C>dis version
H3C Comware Software, Version 7.1.064, Alpha 7164
Copyright (c) 2004-2017 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C SecPath F1060 uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 16 minutes
Last reboot reason: User reboot
Boot image: flash:/sim_f1000_fw-cmw710-boot-a6401.bin
Boot image version: 7.1.064, Alpha 7164
  Compiled Sep 18 2017 16:00:00
Boot image: flash:/sim_f1000_fw-cmw710-system-a6401.bin
Boot image version: 7.1.064, Alpha 7164
  Compiled Sep 18 2017 16:00:00
```

Slot 1:

Type : LSR1SRP2C1

BootRom : 1.09

PCB : Ver.A

FPGA : NONE

CPLD : 001F

CpuCard

Type : LSR1CPA

PCB : Ver.B

CPLD : 001D

BootRom : 1.08

Mbus card

Type : LSR1MBCB

Software : 109

PCB : Ver.B

<H3C>

配置步骤

1、配置调度工作

```
[H3C]scheduler job reboot //创建调度工作
```

```
[H3C-job-reboot]command 1 reboot //配置调度工作的第一条命令为reboot
```

```
[H3C-job-reboot]command 2 y //配置调度工作的第二条命令为y，因为在执行reboot命令时，设备会确认是否要重启
```

```
[H3C-job-reboot]quit
```

2、配置调度策略

```
[H3C]scheduler schedule reboot //创建调度策略
```

```
[H3C-schedule-reboot]job reboot //调用调度工作
```

```
[H3C-schedule-reboot]time repeating at 0:00 //指定调度策略执行的时间是每天的0:00
```

```
[H3C-schedule-reboot]quit
```

注意事项：

1、完成scheduler配置后记得使用save命令保存配置。

2、F1060的系统时间最好和现实时间一致，如果不一致，会导致设备重启的时间与现实的时间出现偏差。

配置关键点