

知 高端路由器 SR88 CR16K QINQ资源计算方法

QinQ 罗燕 2020-03-06 发表

问题描述

日常处理过程中，我们经常遇到qinq资源不足的情况，那么qinq资源究竟是怎么算的呢？

解决方法

qinq占用=物理接口数目*外层tag*内层tag

例如：聚合口1下有2个成员口，聚合口下qinq终结配置如下：

```
vlan-type dot1q vid 1 to 100 second-dot1q 101 to 150
```

则：qinq资源占用为：2*100*50=10000