知 超融合AC安装无线特征包步骤

软件相关 裴锐霖 2017-06-05 发表

有些超融合AC（支持wlan的交换机）的版本没有将无线的功能缺省合入，需要手动安装无线的特征包，此安装包一般和交换机版本放在同一个压缩包里，bin格式，安装步骤如下：

- 1、<H3C>install activate feature flash:/S5560-CMW710-UWW-R5204.bin slot 1 //安装特征包
- 2、<H3C> install commit //设置下次重启后自动加载特征包
- 3、<H3C>reboot //重启设备后特征包才会生效，即可以配置无线的wlan命令。