

知 集中转发改造本地转发一般步骤

wlan优化

进程监控和维护配置

陈铮

2017-08-29 发表

1. 打通交换机业务转发VLAN，有条件的情况下建议将交换机下行口全部配置端口隔离；
2. 配置业务VLAN的Gateway、DHCP、DNS等信息，建议保留原先集中转发VLAN相关配置；
3. AP-model绑定MAP文件，下发VLAN、接口、用户隔离等配置；
4. AC上创建相关业务VLAN，修改SSID为本地转发，AP-model重新绑定SSID和VLAN关系；
5. 通过Reset ap或者删减Serial-id的方法使AP重新上线触发MAP下发；
6. 测试业务正常，保存AC配置。

注意：终结者本体Map文件配置较多，网络丢包可能造成Map下发丢配置，建议通过Telnet的方式配置并保存