

配置步骤

设备一般会有一块外置硬盘 hda0，格式可能为VFAT。  
安装的话，需要保证hda0，sda1的格式为ext4，不是的话format格式为ext4。  
具体如下：

1、安装前的检查

(1) 检查设备文件系统格式：保证硬盘（hda0:）和虚拟机管理存储介质（sda1:）的文件系统格式为EXT4，方法如下所示。

```
<H3C>dir hda0:/
Directory of hda0: (EXT4)
 0 drw-      - Nov 30 2018 09:32:55 lost+found
1922729848 KB total (1847501584 KB free)
```

```
<H3C>dir sda1:/
Directory of sda1: (EXT4)
 0 drw-      - Jan 15 2019 11:09:04 VmlImages
 1 -rw-     124086 Jan 17 2019 18:03:30 libvirtd.log
.....
```

如果还不是EXT4格式，请使用format命令进行格式化。  
注意：Sda1格式化完成后，请务必重启设备以完成虚机管理重新初始化。

```
<H3C>format sda1: ext4
All data on sda1: will be lost, continue? [Y/N]:
```

(2) 对于虚拟硬盘，点“刷新”几次，看能否看到，不能的话可以重新创建。



2、参考官网安装指导，windows安装与此一样，但windows一般至少要求60G以上的存储：

[https://www.h3c.com/cn/Service/Document\\_Software/Document\\_Center/Routers/Catalog/ICT/MSR3600\\_ICT/Videos/Installation\\_Videos/H3C\\_MSR3610-I-DP\[IE-DP\]\\_ICT\\_XJB-6W100/03/?CHID=422335](https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/ICT/MSR3600_ICT/Videos/Installation_Videos/H3C_MSR3610-I-DP[IE-DP]_ICT_XJB-6W100/03/?CHID=422335)

注意：从R0707P16（B64D036SP12）版本开始，增加了对高速磁盘的支持，安装时也相应增加了对磁盘属性的设置参数，命令举例为：

```
[H3C-vmm]install vm-name centos7 vcpu 2 memory 4096000 vncport 12 disk hda0:/centos7.qcow for
mat qcow2 disk-bus ide cdrom hda0:/Centos-7.0-x86_64-bin-DVD.is
```

