

问题描述

安全ACG怎么实现跨vlan转发和trunk

解决方法

实现跨vlan转发：实例

创建g15.100和g16.200，然后创建bvi3，把g15.100和g16.200加入bvi3以后，就可以实现vlan100和200的胡同，很使用透明不是；

如果要实现到本地报文，bvi口上需要配置地址即可

实现trunk

正常情况下，

g15和G16，加入一个bvi就是一个trunk口