

知 vxlan隧道预留是什么意思，隧道预留数量有什么要求

VCFC zhiliao_efuPG 2019-09-09 发表

问题描述

vxlan隧道预留是什么意思，5560x隧道预留有什么注意的

解决方法

添加物理网元时的VXLAN预留隧道数，如果是ADDC强控方案，填入的值应在满足需求的情况下尽可能小，小于该值的隧道用于非VXLAN。如果是ADDC弱控方案，该值应在满足需求的情况下尽可能大，小于该值的隧道用于EVPN构建VXLAN隧道。

5560X设备应该只有128个隧道的规格，强控我建议你填成10，弱控填成120

答案来自于 [网络蛇精](#)