

知 NE40路由器安装灵活插卡单板时的注意事项

汪洋 2006-10-16 发表

NE40路由器安装灵活插卡单板时的注意事项

在NE40上安装灵活插卡单板的时候要遵循以下步骤

- 1、首先升级主机软件至0420及以上版本。
- 2、主机软件升到0420及以上版本后，插入灵活插卡单板LPUF。
- 3、在插LPUF单板的时候，要将该槽位左侧（或上侧）的堵条去掉。

注意：如果没有按照上述步骤进行，有可能出现LPUF单板的BootRom被改写的情况。出现上述情况时，具体表现为单板无法启动。