

## 知 S3610 S5510无法创建VPN实例怎么办?

赵国卫 2008-01-23 发表

H3C S3610和S5510在创建vpn实例时，提示如下信息：“VPN-Table is full”但实际上并没有配置任何VPN实例。这是因为设备默认工作模式不是MCE模式，所以无法创建VPN实例。

可以使用命令“switch-mode mce”切换到MCE模式，然后重起设备之后就可以创建了。可以通过命令“display switch-mode”来查看当前设备工作模式。