

知 ECR3308-HD如何手动重建raid 5阵列问题的解决方法

黄然 2008-05-20 发表

ECR3308-HD如何手动重建raid 5阵列问题的解决方法

telnet上ECR3308-HD, 执行“mdadm -a /dev/md0 /dev/sdc2”命令, 其中md0表示已退化阵列的ID, sdc2表示当前那个显示空闲的硬盘的设备节点号。