

知 SR66的E1捆绑规则

广域网接口 程咪 2019-11-26 发表

问题描述

SR66的E1捆绑规则

解决方法

SR66的E1捆绑规则:

只用同一个cpos内部的E1做捆绑才是硬捆绑, 其他都属于普通的软捆绑, 硬捆绑性能优于软捆绑, 所以推荐使用。不同线卡 (fip 板卡) 之间不能做捆绑。

软捆绑命令:

```
<Sysname> system-view
```

```
[Sysname] controller cpos 1/0
```

```
[Sysname-Cpos1/0] t1 1 channel-set 1 timeslot-list 1-23
```

```
[Sysname-Cpos1/0] quit
```

```
[Sysname] interface serial 1/0/1:1
```

```
[Sysname-Serial1/0/1:1] ppp mp soft-binding
```

E1版块也不可以跨线卡, 且属于软捆绑。