

# HPE Gen9 服务器通过 BIOS 收集 AHS 日志

## 目录

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 一. 适用范围与注意事项.....       | 1 |
| 二. 操作准备.....            | 1 |
| ➢ 准备 FAT32 格式的 U 盘..... | 1 |
| 三. 操作步骤.....            | 1 |

### 一. 适用范围与注意事项


- 本文档旨在说明 HPE Gen9 服务器通过 BIOS 收集 AHS 日志方法。
- 实际情况是否适用本文档，请通过下面导航链接进行确认：  
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/218272>
- 提示：
  - 本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求请以实际为准。
  - 本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

### 二. 操作准备


- 准备 FAT32 格式的 U 盘

### 三. 操作步骤


1. 将 U 盘插入服务器 USB 口（虚线标注的 iLO 的服务口除外），重启服务器，在自检页面按 **F9** 进入 BIOS。




2. 选择 System Health, 按 **Enter** 进入。




3. 选择 Download Active Health System Log.




4. 选择日志 Available Download Period (始末时间), 默认为最近一周, Add Customer Information 下方选项为选填, 可不填写。




## 5. Select File Location 选择日志下载保存位置。




## 6. 选择 U 盘。




7. 在此界面按 “+” 号键，创建 AHS 日志文件名。




8. 输入文件名并以 “.ahs” 结尾，新建一个 ahs 文件。



9. 选择刚才新建的文件，按 **Enter** 键确定。



10. 选择 Start Download 下载日志。



11. 待进度条跑完后，日志下载完成。

