HPE Gen10 Plus/Gen10 服务器
通过 BIOS 收集 AHS 日志

目录

一. 适用范围与注意事项.....1

二. 操作准备.....1

- 准备 FAT32 格式的 U 盘.....1

三. 操作步骤.....1

一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 HPE Gen10 Plus 及 Gen10 服务器通过 BIOS 收集 AHS 日志方法。
- 实际情况是否适用本文档，请通过下面导航链接进行确认：
  https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/218272
- 提示：
  - 本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求请以实际为准。
  - 本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

二. 操作准备

- 准备 FAT32 格式的 U 盘

三. 操作步骤

1. 将 U 盘插入服务器的 USB 口（虚线标注的 iLO 的服务口除外）。重启服务器，在自检页面按 **F9** 进入 BIOS。



2. 选择系统运行状况选项，按 **Enter** 进入。

3. 点击**下载 Active Health System** 日志选项。

4. 设置日志始末时间，默认时间为最近一周。时间设定后，点击**选择文件**。

5. 选择连接媒体上的文件系统。

6. 选择 U 盘。

7. 在此界面按“+”号键，输入文件名并以“.ahs”结尾，可新建一个 ahs 文件。

8. 选择刚才新建的文件，按 **Enter** 键确定即可。点击**开始取得**，即可将 AHS 日志下载到 U 盘中。