

H3C G2 服务器通过 HDM 收集 SDS 日志

目录

一. 适用范围与注意事项	1
二. 操作准备	1
➤ 连接 HDM	1
三. 操作步骤	1

一. 适用范围与注意事项


- 本文档旨在说明 H3C 服务器通过 HDM 收集 SDS 日志方法。
- 实际情况是否适用本文档, 请通过下面导航链接进行确认:
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/208104>
- 提示:
 - 本文档中的信息 (包括产品, 软件版本和设置参数) 仅作参考示例, 具体操作与目标需求请以实际为准。
 - 本文档不定期更新维护, 请以发布的最新版本为准。

二. 操作准备


- 连接 HDM
具体方法请参考: <https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/210144>

三. 操作步骤

1. 浏览器输入 HDM IP 地址访问 HDM, 输入用户名和密码登录。




2. 依次选择“服务器健康”、“SDS 日志”进入日志下载界面。



3. 在下图界面选择“下载日志”(可自定义日期范围)或“下载整个日志”。



4. 等待压缩日志，完成后选择路径保存即可。



5. 下载完成

名称	修改日期	类型	大小
 HDMLog_19880128.sds	2024/3/5 10:33	SDS 文件	9,767 KB