


一 实验需求

本案例适用 UR 所有系列路由器，登录路由器对设备进行升级操作

二 组网图



三、升级步骤


3.1 升级准备

3.1.1 准备版本（根据实际的型号选择版本）


#登陆 www.h3c.com.cn 后点击“支持” >> “软件下载”



#选择“按产品检索”下的“Aolynk 产品”




#根据型号选择，下载对应型号的版本到操作电脑




#本案例制作时，已获取 UR-3000AX 的 R0162P10 版本文件

3.2 升级操作

3.2.1 登录设备后台，点击【系统工具】-【软件升级】、选择手工升级



3.2.2 选择手工升级，点击上传文件，将之前下载的文件里的.bin 文件传入设备，上传成功后，点击确定，




3.2.3 等待升级，点击确定之后，会进入到升级界面，页面会显示升级进度条



四 升级结果

等待设备升级结束可以重新登录设备，点击【系统信息】右下角查看当前版本信息



五、注意事项

1 官网下载的文件为压缩包，需要解压缩之后上传，并且目前官网下载资料需要权限，没有权限的用户需要指导客户在账号里绑定对应设备的 sn

2 设备升级过程中会重启，在升级过程需保持设备的供电稳定