

H3C PKG 系列服务器

通过 BMC 收集黑匣子日志

目录

一. 适用范围与注意事项.....	1
二. 操作准备.....	1
三. 操作步骤.....	1

一. 适用范围与注意事项


- 本文档旨在说明 H3C PKG 系列服务器通过 BMC 收集黑匣子日志方法。
- 实际情况是否适用本文档，请通过下面导航链接进行确认：
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/208104>
- 提示：
 - 本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求请以实际为准。
 - 本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

二. 操作准备


- 连接 BMC
具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/theme/details/231698>

三. 操作步骤


1. 浏览器输入 BMC IP 地址访问 BMC，输入用户名和密码登录（默认账号：
admin/Password@_）。



2. 依次点击**故障诊断**>**一键日志收集**>**下载**。



3. 下载完成。



注：日志需要进行解析，请将下载好的日志发送给 H3C 客户服务热线工程师获取帮助。