

HPE Gen10 Plus & Gen10 服务器

通过 SSACLI 收集 ADU 日志

目录

一. 适用范围与注意事项.....	1
二. 操作准备	2
1. 下载 Smart Storage Administrator (SSA) CLI 工具.....	2
2. 连接 iLO 与启用远程控制台.....	2
三. 操作步骤	2
1. 访问系统.....	2
1.1 通过 iLO 启用远程控制台访问系统 (Windows Server, Linux, VMware ESXi)	2
1.2 通过第三方 SSH 工具访问系统 (Linux, VMware ESXi)	3
1.3 通过远程桌面或第三方 RDP 工具访问系统 (Windows Server)	3
2. 将 Smart Storage Administrator (SSA) CLI 工具保存到系统下.....	4
2.1 Windows Server.....	4
2.2 Linux.....	4
2.3 VMware ESXi.....	5
3. 安装 Smart Storage Administrator (SSA) CLI.....	7
3.1 Windows Server.....	7
3.2 Linux.....	8
3.3 VMware ESXi.....	8
4. 启用 SSACLI 并收集 ADU 日志.....	9
4.1 Windows Server.....	9
4.2 Linux.....	10
4.3 VMware ESXi.....	11
5. 导出 ADU 日志.....	11
5.1 Windows Server.....	11
5.2 Linux.....	12
5.3 VMware ESXi.....	12

一. 适用范围与注意事项


- 本文档旨在说明 HPE Gen10 Plus 及 Gen10 服务器通过 Smart Storage Administrator (SSA) CLI 工具收集 AHS 日志方法。
- 实际情况是否适用本文档，请通过下面导航链接进行确认：
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/218272>
- 提示：
 - 本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。
 - 本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

二. 操作准备


1. 下载 Smart Storage Administrator (SSA) CLI 工具
 - Windows 下载链接：[Smart Storage Administrator \(SSA\) CLI for Windows 64-bit for Gen9/Gen10/Gen10 Plus Controllers | HPE Support](#)
 - Linux 下载链接：[64 位 Linux 版 Smart Storage Administrator \(SSA\) CLI | HPE Support](#)
 - VMware 下载链接：
 - ESXi 7.0: [Smart Storage Administrator \(SSA\) CLI Smart Component for ESXi 7.0](#)
 - ESXi 8.0: [Smart Storage Administrator \(SSA\) CLI Smart Component for ESXi 8.0](#)
 - ESXi 9.0: [Smart Storage Administrator \(SSA\) CLI Smart Component for ESXi 9.0](#)
2. 连接 iLO 与启用远程控制台
具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/216337>

三. 操作步骤


1. 访问系统
 - 1.1 通过 iLO 启用远程控制台访问系统 (Windows Server, Linux, VMware ESXi)
iLO 5 页面 **Information -> Overview** 的 **Remote Console** 选项，或页面左下方 Remote Console 选区可直接启用远程控制台；也可在 **Remote Console & Media -> iLO Integrated Remote Console** 页面进行选择。本文以 HTML5 远程控制台为例。



1.2 通过第三方 SSH 工具访问系统 (Linux, VMware ESXi)




1.3 通过远程桌面或第三方 RDP 工具访问系统 (Windows Server)



2. 将 Smart Storage Administrator (SSA) CLI 工具保存到系统下

2.1 Windows Server

2.1.1 通过 iLO 启用远程控制台将工具挂载到系统下。




2.1.2 通过 U 盘将文件挂载到系统下

U 盘接入服务器后，在系统下直接访问挂载点。

2.2 Linux

2.2.1 通过 iLO 启用远程控制台将工具挂载到系统下



2.2.2 通过 U 盘将文件挂载到系统下


U 盘接入服务器后，在系统下通过 mount 命令挂载。



2.2.3 通过第三方 SSH 工具将文件保存到系统下


参考第三方工具使用说明。

2.3 VMware ESXi

2.3.1 启用 Shell 并通过 Web Client 将文件保存到系统下










2.3.2 通过第三方 SSH 工具将文件保存到系统下
参考第三方工具使用说明。

3. 安装 Smart Storage Administrator (SSA) CLI

3.1 Windows Server

双击运行安装程序，点击**安装**。





3.2 Linux

输入 `rpm -ivh ssaccli-xxx.rpm` 进行安装。

```
[root@localhost ssaccli]# rpm -ivh ssaccli-6.15-11.0.x86_64.rpm
警告: ssaccli-6.15-11.0.x86_64.rpm: 头V3 RSA/SHA256 Signature, 密钥 ID 26c2b797: NOKEY
Verifying...
准备中...
正在升级/安装...
1:ssaccli-6.15-11.0
```

3.3 VMware ESXi

1) **esxcli software vib install -v [软件包所在的绝对路径] [.vib 文件名]**进行安装。

```
[root@localhost:~] uname -a
VMkernel localhost.huawei-3com.com 6.5.0 #1 SMP Release build-13932383 Jun 7 2019 21:08:10 x86_64 x86_64 x86_64 ESXi
[root@localhost:~] ls
HPE_bootbank_hpessaccli-4.21.7.0-6.5.0.4240417.hpe-4.vib  productLocker
altbootbank                                              sbin
bin                                                       scratch
bootbank                                                  store
bootpart.gz                                              tardisks
dev                                                       tardisks.noauto
etc                                                       tmp
lib                                                       usr
lib64                                                     var
locker                                                    vmfs
mbr                                                       vmimages
opt                                                       vmupgrade
proc
[root@localhost:~] esxcli software vib install -v /HPE_bootbank_hpessaccli-4.21.7.0-6.5.0.4240417.hpe-4.vib
Installation Result
  Message: The update completed successfully, but the system needs to be rebooted for the changes to be effective.
  Reboot Required: true
  VIBs Installed: HPE_bootbank_hpessaccli_4.21.7.0-6.5.0.4240417.hpe
  VIBs Removed:
  VIBs Skipped:
```


2) 进入默认安装路径下。

```
[root@localhost:~] cd /opt/smartstorageadmin/ssaccli/bin
[root@localhost:/opt/smartstorageadmin/ssaccli/bin]
```


4. 启用 SSACLI 并收集 ADU 日志

4.1 Windows Server

1) 打开安装好的 SSACLI 工具



2) 执行 **ctrl all diag file=**/adureport.zip **ris=off zip=on** 命令收集 ADU 日志。如服务器配置 SSD，需要收集 SSD 日志，执行 **ctrl all diag file=**/ssd.zip **ssdrpt=on** 命令收集。
(标黄位置为日志存放目录，标蓝位置为日志文件名，可自定义)。



4.2 Linux

- 1) 命令行下输入 `ssaccli` 并回车，进入 `ssaccli` 工具

```
[root@localhost ~]# ssaccli  
Smart Storage Administrator CLI 4.21.7.0  
Detecting Controllers...Done.  
Type "help" for a list of supported commands.  
Type "exit" to close the console.  
  
=>
```

- 2) 执行 `ctrl all diag file=/adureport.zip ris=off zip=on` 命令收集 ADU 日志。如服务器配置 SSD，需要收集 SSD 日志，执行 `ctrl all diag file=/ssd.zip ssdrpt=on` 命令收集。（标黄位置为日志存放目录，标蓝位置为日志文件名，可自定义）输入 `exit` 并回车可退出 `ssaccli`。

```
[root@localhost ssaccli]# ssaccli
Smart Storage Administrator CLI
Detecting Controllers...Done.
Type "help" for a list of supported commands.
Type "exit" to close the console.

=> ctrl all diag file=/adureport.zip ris=off zip=on

Generating diagnostic report...done

=> ctrl all diag file=/ssd.zip ssdrpt=on

Generating diagnostic report...done

=> exit
[root@localhost ssaccli]# ls /
adureport.zip  dev    lib      media  net    root    srv      tmp
bin            etc    lib64    misc   opt    sbin    ssd.zip  usr
boot           home   lost+found mnt    proc   selinux sys      var
```

4.3 VMware ESXi

- 1) 进入 ssaccli 工具，输入 exit 并回车可退出。

```
[root@localhost:/opt/smartstorageadmin/ssaccli/bin] ./ssaccli
Smart Storage Administrator CLI 6.40.6.0
Detecting Controllers...Done.
Type "help" for a list of supported commands.
Type "exit" to close the console.
```

- 2) 要为特定控制器或所有控制器生成 ADU 报告，请执行以下操作之一：

- a) 为所有控制器生成 ADU 报告。

ctrl all diag file= <path and filename>

```
=> ctrl all diag file=/adutest1.zip

Generating diagnostic report...done
```

- b) 为特定插槽的控制器生成 ADU 报告。

ctrl slot= <PCIe slot of Controller> diag file= <path and filename>

```
=> ctrl slot=0 diag file=/adutest2.zip

Generating diagnostic report...done
```

注：filename（文件名）必须以“.zip”结尾。

5. 导出 ADU 日志

5.1 Windows Server

5.1.1 使用 U 盘保存日志

把日志文件复制到 U 盘中。

5.1.2 使用 SSH 工具保存日志

把日志通过 SSH 工具拷贝到本地，具体说明参考第三方工具使用说明。

5.2 Linux

5.2.1 使用 U 盘保存日志

通过 copy 命令把日志拷贝到 U 盘下。

5.2.2 使用 SSH 工具保存日志

把日志通过 SSH 工具拷贝到本地，具体说明参考第三方工具使用说明。

5.3 VMware ESXi

5.3.1 使用 Web Client 保存日志

通过 copy 命令把日志拷贝到 datastore 下，再通过 Web Client 界面把日志下载下来。

5.3.2 使用 SSH 工具保存日志

把日志通过 SSH 工具拷贝到本地，具体说明参考第三方工具使用说明。