

H3C 服务器收集 Windows 系统日志

目录

一. 适用范围与注意事项	1
二. 操作准备	1
➤ 连接 HDM 与启用远程控制台	1
三. 操作步骤	1
1. 下载应用程序日志、安全日志和系统日志	1
2. 下载 Dump 日志	5

一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 H3C 服务器在 Windows Server 系统下收集系统日志方法。
- 本文所述安装过程如涉及挂载文件/文件夹（高级版），需要购买 HDM License，如想要使用此功能请联系经销商购买并在激活后使用。
HDM License 的注册安装方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/232557>
- 如文中方法不适用或型号不匹配，可以通过下面导航链接查找适用文档：
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/208104>
- 提示：
 - 本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求请以实际为准。
 - 本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

二. 操作准备


- 连接 HDM 与启用远程控制台
具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/theme/details/232282>

三. 操作步骤


1. 下载应用程序日志、安全日志和系统日志
 - 1.1 点击桌面左下方 Windows 图标进入菜单。




1.2 点击进入“Windows 管理工具”。




1.3 点击进入“事件查看器”。




1.4 展开“Windows 日志”。




1.5 鼠标右键选中“应用程序”、“安全”或“系统”，点击“将所有事件另存为(E)...”并将日志保存到指定位置。






2. 下载 Dump 日志


2.1 在搜索栏输入“高级系统”，找到并打开“查看高级系统设置”。



2.2 在“高级-启动与故障恢复”下点击“设置”。



2.3 确认“将事件写入系统日志”选项已开启。



2.4 如已生成 Dump 日志，打开 C/windows/Minidump 路径即可找到日志。

