

HPE Gen12 服务器收集 Windows 系统日志

目录

一. 适用范围与注意事项	1
二. 操作准备	1
1. 连接 iLO 与启用远程控制台	1
三. 操作步骤	1
1. 下载应用程序日志、安全日志和系统日志	1
2. 下载 Dump 日志	3
3. 通过 Windows 命令行收集日志方法	3

一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 HPE Gen12 服务器在 Windows Server 系统下收集系统日志方法。
- 实际情况是否适用本文档，请通过下面导航链接进行确认：
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/218272>
- 提示：
 - 本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求请以实际为准。
 - 本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

二. 操作准备

1. 连接 iLO 与启用远程控制台


具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/233627>

三. 操作步骤


1. 下载应用程序日志、安全日志和系统日志
 - 1.1 控制面板中，打开事件查看器。



1.2 分别选择 Windows 日志下的应用程序日志、安全日志和系统日志，再点击右侧的“保存选择的事件”选项。




1.3 输入日志文件名，选择保存路径，点击保存。



2. 下载 Dump 日志

在 C:\Windows\Minidump 路径下，会记录发生蓝屏等故障的日志，后缀为.dmp 的文件。



3. 通过 Windows 命令行收集日志方法

- 收集 syssum 日志: **msinfo32 /nfo C:\SYSSUM.NFO /categories +systemsummary**
- 收集事件日志: **wevtutil epl System C:\system.evtx**
- 收集程序日志: **wevtutil epl Application C:\app.evtx**

