

ERG2 系列路由器配置文件备份与恢复方法

目录

- ERG2 系列路由器配置文件备份与恢复方法.....1
- 1 配置需求或说明.....1
 - 1.1 适用产品系列.....1
 - 1.2 配置需求及实现的效果.....1
- 2 组网图.....1
- 3 配置步骤.....2
 - 3.1 基本连接.....2
 - 3.2 登陆设备 Web 界面.....2
 - 3.3 备份文件和恢复配置.....3

1 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于 ERG2 产品系列路由器：ER8300G2-X、ER6300G2、ER3260G2、ER3200G2 等。

1.2 配置需求及实现的效果

路由器设置好之后，将配置信息备份出来，以免路由器误删除配置后，可以通过备份的配置快速恢复。

2 组网图

“无”

3 配置步骤

3.1 基本连接

在路由器接口面板找到 LAN 接口，用网线将电脑和设备的任意一个 LAN 接口连在一起，电脑可以自动获取 192.168.1.X/24 网段的地址。电脑连接好路由器之后完成后打开浏览器，在浏览器地址栏中输入 `http://192.168.1.1` 登录设备管理界面。

3.2 登陆设备 Web 界面

运行 Web 浏览器，在地址栏中输入 `http://192.168.1.1`，如下图所示。



回车后跳转到 Web 登录页面，输入用户名、密码（缺省均为 `admin`，区分大小写）如下图所示。



单击【登录】按钮或直接回车后，您即可登录到路由器的 Web 设置页面，如下图所示。



注意：同一时间，路由器最多允许五个用户通过 Web 设置页面进行管理。

3.3 备份文件和恢复配置

单击【设备管理】--【基本管理】--【配置管理】。



- 1、将当前路由器的设置信息以.cfg 文件的形式【备份】到电脑上。
- 2、当您发生误操作或其他情况导致路由器的系统设置信息丢失时，您浏览选中电脑中备份文件进行【恢复】，保证路由器的正常运行。

注意：不同 ERG2 系列路由器之间不能互相导入配置。