



ONEStor 3.0块功能最多可以连接多少主机

杨斌佩 2020-01-10 发表

问题描述

ONEStor 3.0块功能最多可以连接多少华为fusioncompute的多少主机

解决方法

最多可以直接的最大主机数=512/业务高可用组个数