

知 SecPath F100-C-AI SecPath F100-C-G Nat Server请教

NAT ryoue 2017-11-20 发表

问题描述

前级设备为 SecPath F100-C-AI 后级设备为 SecPath F100-C-G 请问怎样设置才能在 后级设备上实现 NAT SERVER功能?

解决方法

配置有问题，不应该是配置在eth0口上，应该是拨号口上。

答案来自于 1755295918