

知 SecPath U200-S 怎么换固定上网IP地址

Radius

zhiliao_84209 2017-11-21 发表

问题描述

公司换了固网IP地址，我在接口管理中把地址写进去后上不了网。是什么原因？

解决方法

基本上网需包含如下几部

- 1、配置固定公网ip地址
- 2、设备写默认路由到公网网关
- 3、在出接口配置NAT 地址转换
- 4、U200中有域间策略概念，需要在web界面配置，如trust到untrust区域流量需放通
- 5、U200下行如果有dhcp客户端，还需要在U200上配置dhcp【可选配置】
- 6、在U200 web上添加dns server，如dns server 114.114.114.114

答案来自于 ii