

知 NaviData 5200G2 安装exsi6.0 认不到raid后硬盘怎么办?

VMware

zhiliao_26676

2017-11-27 发表

问题描述

NaviData 5200G2 安装VMware exsi6.0 认不到raid后硬盘怎么办?

解决方法

缺少驱动, 建议用服务器厂家的esxi镜像, 不要用官方的, 否则不包含驱动, 镜像打驱动太麻烦了, 建议采纳

答案来自于 [退隐江湖的清风叔叔](#)