知 H3C FlexServer R390 health 指示灯 持续闪烁 无法开机

VMware

RAID配置程序

RAID

网聚无忧

2017-11-27 发表

问题描述

H3C FlexServer R390 health 指示灯 持续闪烁 无法开机，今天只是移动了一下机器，在线跪等帮助

解决方法

如果仅是挪动了的话应该没什么大事,把盖板打开内部设备重新插拔下基本就差不多了

答案来自于 [别用你的想法猜测我的意思](#)