


知 HPE B390的指示灯含义

Service Pack for ProLiant zhiliao_13112 2017-11-27 发表

组网及说明

请问这个指示灯含义是什么？哪里可以下载到服务器指示灯的含义？谢谢！



问题描述

请问这个指示灯含义是什么？哪里可以下载到服务器指示灯的含义？谢谢！

解决方法

是硬盘上的还是刀片上的指示灯？可以通过如下链接中的用户指南查看具体指示灯的含义：

<http://www.h3c.com/cn/Service/TechnicalInfo/PortuctMaintanInfo/Server/StartingConfig/InstallGuide/>

你图片圆圈中硬盘下面电源开关上面亮橙色的是健康灯，具体含有如下，供参考：

Solid green = Normal

Flashing green (1 flash per second) = iLO is rebooting

Flashing amber = System degraded

Flashing red (1 flash per second) = System critical

答案来自于 风清扬