

知 如何防止添加到IMC的设备显示为ICMP设备?

PLAT 孙轲 2020-02-28 发表

问题描述

如何防止添加到IMC的设备显示为ICMP设备?

解决方法

1. 检查SNMP配置,如下:

```
snmp-agent community read
```

```
snmp-agent community write
```

```
snmp-agent sys-info version all
```

2. IMC服务器上的SNMP参数与设备上的参数一致,包括SNMP版本和SNMP读/写设置。

3. 检查是否存在ACL规则或防火墙是否阻止通过UDP端口161或162。