
(河) 关于IMC提示设备接口状态down的告警信息过滤的解决办法

PLAT License 页面访问 **韦家宁** 2020-03-02 发表

组网及说明

不涉及



IMC收到大量的设备接口down的信息,接口均是临时使用或者接的PC关机、屏保了。导致设备接口down了,IMC提示的告警。

过程分析


IMC的版本为PLAT 7.3 E0506P03

由于接口的up/down没有做好过滤的设置, 所以导致接口down就会被IMC提示

解决方法

需要对接口的up/down告警进行过滤的设置即可,以下是操作过程:

1、在IMC的导航栏找到"系统管理"-"系统配置"-"系统参数"





在"系统参数"的"接口up/down告警"根据需要进行过滤即可。

