



云AP如何登录本地web界面？

设备管理

张燃

2020-03-09 发表

问题描述

云AP如何登录本地web界面？

解决方法

使用无线终端或带无线网卡的计算机，在AP的无线网络覆盖范围内，搜索SSID为“H3C_xxxxxx”（xxx为设备MAC地址的后六位）的无线网络，进行连接。同时无线终端必须设置为动态获取IP地址方式。内存为128M的云AP本地web首次登陆需要先进行初始化设置。内存为256M的云AP的本地web页面风格与以往的FAT AP相同，有默认的初始登录账号和密码：admin/h3capadmin。