

知 MSR 56系列路由器，如何激活语音软件授权

语音 zhiliao_64187 2017-11-28 发表

问题描述

如何激活语音软件授权，及关于语音的典型配置

解决方法

你这个需要购买语音License，购买之后，会获取到一个授权码，然后使用授权码和设备上dis license device-id的回显，获取SN和did信息，然后到官网的授权业务中，按照要求输入授权码、SN、did等信息，点击激活就可以获取以.ak的文件，上传到设备中，使用命令license activation-file install激活就可以

答案来自于 [风干工程师肉干要不要](#)