

知 M9K如何从缺省context进入非缺省context的文件目录?

Context 存储介质SD卡 存储介质CF卡 存储介质硬盘 薛佳宇 2020-03-19 发表

问题描述

M9K如何从缺省context进入非缺省context的文件目录?

解决方法

1: 查看非缺省context的位置及编号

```
[M9000]dis context name test
ID      Name      Status  Location  Description
2       test      active  2.1
```

2: 进入location所指的文件夹

```
<M9000>
<M9000>cd ?
STRING      [drive][path]
flash:      Device name
slot0#flash: Device name
slot1#flash: Device name
slot2.1#cfa0: Device name
slot3.1#cfa0: Device name
<M9000>cd slot2.1#cfa0:/
```

3: 再进入该目录下的context文件夹然后dir

```
<M9000>cd context/
<M9000>dir
Directory of slot2.1#cfa0:/context
 0 drw-   - Jul 31 2018 14:11:04  context15
 1 drw-   - Mar 18 2020 09:20:56  context2
 2 drw-   - Sep 03 2018 07:53:32  context3
 3 drw-   - Jul 31 2017 15:47:36  context4
4088468 KB total (3823880 KB free)
```

4: 进入第1步看到的非缺省context ID的文件夹, 本例中ID为2, 及context2

```
<M9000>cd con
<M9000>cd context2
<M9000>dir
Directory of slot2.1#cfa0:/context/context2
 0 drw-   - Mar 12 2020 16:58:44  diagfile
 1 -rw-   198 Mar 18 2020 09:20:56  ifindex.dat
 2 drw-   - Mar 13 2020 16:58:42  logfile
 3 drw-   - Mar 12 2020 16:58:44  seclog
 4 -rw-  2038 Mar 18 2020 09:20:56  startup.cfg
 5 -rw-  29746 Mar 18 2020 09:20:56  startup.mdb
4088468 KB total (3823880 KB free)
```

至此就从缺省context进入了非缺省context的文件目录