

### 组网及说明

X6010 安管一体机

### 问题描述

现场使用X6010中的运维审计系统功能模块访问资产，从内网访问资产正常，将运维审计系统映射到外网后，无法访问资产

### 过程分析

了解现场情况，只映射了地址，没有把堡垒机访问资产所用到的SSH、RDP等应用端口映射相关端口可见图1-1



图1-1

### 解决方法

- 1、将堡垒机访问资产的所需要用到的服务都映射出去
- 2、映射出去的端口号要和本地一致(堡垒机只能自动拉起，如果映射不一致就无法访问)