

知 F1050+开启源进源出

全局负载均衡 zhiliao_bm94R 2017-12-01 发表

问题描述

大神们，请教下，F1050防火墙怎么开启源进源出

解决方法

在源接口下开启：ip last-hop hold

答案来自于 [知了知了](#)