



H3C 路由器如何查看本机收到的BGP vpnv4 RD信息？

BGP

桐谷和人

2017-12-05 发表

问题描述

SR8806-X-S 可以输入dis bgp routing-table vpnv4 statistics 查看到相应的RD号和路由条目，但是SR8808对应的dis bgp vpnv4 all routing-table statistic 只能看到总条目数，我想问一下8808如何查看RD号？

解决方法

使用命令display bgp vpnv4 all routing-table就可以看到

答案来自于 [yangN](#)